



# 打印机驱动安装

双击“驱动程序”文件，双击打开“窗口”文件，选择“安装语言”，点击“确定”开始安装过程。



点击“安装”，开始安装打印机驱动



设置“打印机型号（一般默认）”，“驱动名称”，“端口选择（一般选择 USB001---USB006）”  
点击“安装驱动”完成驱动安装



# 打印机端口设置

把打印机插上电源和 USB 线至电脑并开机，开始设置打印机端口匹配，进入电脑的“控制面板”---“设备和打印机”---“打印机属性”---选择端口---设置当前打印机匹配的端口

